

Bedienung des Partylights



Modi einstellen

Über das betätigen des „Mode“ Knopfes kann der aktuelle Modus angezeigt werden. Nachdem der „Mode“ Knopf gedrückt wurde können mit den Pfeiltasten in andere Modi gewechselt werden. Es stehen folgende Modi zur Verfügung:

- Stat: Statisches Leuchten in einer von 20 Farben
- Auto: Automatisches durchwechseln von Farbprogrammen
- Soun: Der Musik angepasster Farbwechsel
- SPEE: Farbwechselgeschwindigkeit (1-9; höher = langsamer)
- SenS: Mikrofonempfindlichkeit für „Soun“-Modus (1-9; höher = unempfindlicher)
- Colo: Einstellen der gewünschten Farbpalette
- diMM: Helligkeit der Lichter (1-9; höher = dunkler)
- Stro: An- oder Abschalten der oberen Strobolichter

Nachdem ein Modus gewählt wurde muss dieser mit dem „Enter“ Knopf bestätigt werden. Dann können die Modusstufen (1-9/on-off) mit den Pfeiltasten ausgewählt werden. Abschließend muss dies mit „Enter“ wieder bestätigt werden (auch wenn die Stufe nicht geändert wurde).